



**OPTIMCOM®**


**дуплексный  
фильтр  
27/64-108 МГц**



КСВ  $100\ 000 \pm 10\ 000$  кГц



КСВ  $27\ 000 \pm 5\ 000$  кГц



**Инструкция по эксплуатации**

## **Оглавление**

1. Назначение
2. Технические характеристики
3. Комплектация
4. Установка и подключение
5. Меры безопасности

### **1. Назначение.**

Дуплексный фильтр 27/64-108 МГц предназначен для совместной работы радиостанции, гражданского диапазона частот 27 МГц (Си-Би), и радиоприёмника автомобильной магнитолы диапазона частот 64-108 МГц, с антенной СВ-FM. Устройство не содержит элементов коммутации и позволяет прослушивать программы радиовещательных станций при одновременной работе передатчика радиостанции.

### **2. Технические характеристики.**

Полоса пропускания по каналу СВ 20-30 МГц.  
Полоса пропускания по каналу FM 64-108 МГц.  
Проходное затухание в каналах не более -0.7 дБм.  
Подавление между каналами СВ-FM не менее -75 дБм.  
КСВ в диапазоне частот 20-30 МГц не более 1:1,5.  
КСВ в диапазоне частот 25-28 МГц не более 1:1,2.  
Максимальная проходная мощность в канале СВ 50 Вт.  
Габариты 135x70x35 мм.  
Длина кабеля 1,5 м.  
Тип разъёмов SO-239.

### **3. Комплектация.**

Дуплексный фильтр с кабелем подключения автомобильной магнитолы 1 шт.

Кабель PL-PL длиной 0,5 м. 1 шт.


Инструкция по эксплуатации 1 шт.

Упаковка 1 шт.

### **4. Установка и подключение.**

Для установки выберите подходящее место внутри кузова автомобиля с учётом длины штатного кабеля подключения автомагнитолы и радиостанции. Закрепите устройство в выбранном месте используя установочные отверстия на корпусе фильтра. Аккуратно подключите и уложите антенные кабели и подключите их в соответствии с рисунком:

**Разъём для подключения авто-магнитолы.**



Обращаем ваше внимание на то, что использование кабеля для подключения радиостанции длиной более 0,5 м нежелательно, и может привести к ухудшению согласования антенны.

После установки необходимо произвести проверку качества согласования антенны, при помощи КСВ метра или антенного анализатора, или обратиться за помощью к специалистам.

## **5. Меры безопасности.**

**Не допускается:**

**Устанавливать устройство на внешних частях кузова автомобиля, а также в подкапотном пространстве и в местах скопления влаги.**

**Использовать устройство совместно с радиостанциями, выходная мощность которых превышает 50 Вт.**

**Вскрывать корпус изделия и вносить изменения в конструкцию.**

**Подключать не настроенные антенны и не рассчитанные на работу в указанных диапазонах частот.**